#ITS GETTING HOT

SCOTT & WEBBER

#SMART #EASY #ELEGANT



SELBSTHILFE · SQUARE & MASTER

HERZLICH WILLKOMMEN BEIM SCOTT & WEBBER PREMIUM-SUPPORT!

- Wir finden immer eine Lösung, unkompliziert und pragmatisch.
- Fast jedes Problem mit der Zündung lässt sich in wenigen Minuten selbst lösen. Diese Anleitung zeigt Dir wie.

INHALT

01	Erste Inbetriebnahme in 3 Schritten	02
02	Flamme richtig einstellen	03
03	Fehlersuche: Was passiert beim Drücken?	04
04	Gut zu wissen	05
05	Funktioniert es trotzdem nicht?	05

01 ERSTE INBETRIEBNAHME IN 3 SCHRITTEN

Dein Feuerzeug wird ohne Gas geliefert, weil wiederbefüllbare Feuerzeuge nicht befüllt verschickt werden dürfen (gesetzliche Vorgaben und Amazon-Richtlinien).



BEFÜLLEN



SCHRAUBENDREHER



FLAMME EINSTELLEN



ZÜNDEN

1 BEFÜLLEN
Feuerzeug kopfüber halten, hochwertiges Butangas senkrecht auf das Ventil setzen und 1–2 Mal jeweils 5–10 Sekunden drücken. Ein Adapter ist normalerweise nicht nötig.

2 3 MINUTEN WARTEN
Das Gas muss sich erst angleichen, sonst zündet das Feuerzeug nicht.

3 FLAMME EINSTELLEN UND TESTEN
siehe Abschnitt 2.

TIPP: GAS GEHT NICHT HINEIN?
Dann ist meist Luft im Tank. Drücke mit dem mitgelieferten Schraubendreher mehrmals auf das Ventil, um den restlichen Tankinhalt abzulassen, und befülle dann erneut.

02 FLAMME RICHTIG EINSTELLEN

Die richtige Einstellung hängt vom Gas und von der Umgebungstemperatur ab, deshalb können wir sie nicht ab Werk voreinstellen.

- Unten am Feuerzeug sitzt im Einlassventil die Einstellschraube (Schlitzschraube, keine Kreuzschlitzschraube). Drehe sie mit dem mitgelieferten 4-mm-Schraubendreher: nach „+“ größere Flamme, nach „–“ kleinere Flamme.
- **Starte in der Mitte** und drehe in kleinen Schritten (etwa eine Viertelumdrehung), dann jeweils testen.
- Empfohlene Flammenhöhe: **1,5–2,0 cm**.
- Ganz auf „–“: zu wenig Gas, es zündet nicht. Ganz auf „+“: zu viel Gas, der Funke kann es nicht entzünden oder die Flamme brennt nach dem Loslassen nach. Der richtige Bereich liegt dazwischen.

WICHTIG: GEHÄUSESCHRAUBE NIE ÖFFNEN

Öffne niemals die Gehäuseschraube neben dem Ventil.







03 FEHLERSUCHE: WAS PASSIERT BEIM DRÜCKEN?

DU SIEHST / HÖRST	URSACHE	LÖSUNG
Funke, Gas zischt, keine Flamme	Gasmenge zu groß	Richtung „–“ drehen, bis es zündet
Funke, kein Gaszischen, keine Flamme	Tank leer oder Gasmenge zu klein	Nachfüllen (Abschnitt 1) oder Richtung „+“ drehen
Gas geht nicht hinein	Luft im Tank	Entlüften, dann neu befüllen (Abschnitt 1)
Flamme brennt nach dem Loslassen nach	Gasmenge zu groß	Richtung „–“ drehen
Kein Funke	Gasmenge so groß, dass der Funke nicht sichtbar ist, oder Piezo defekt	Gas stark reduzieren und erneut prüfen; bleibt der Funke aus, melde Dich, wir tauschen das Feuerzeug aus
Zündet erst nach mehreren Versuchen	Gasmenge nicht optimal eingestellt oder Gas zu kalt	In kleinen Schritten nachjustieren; Feuerzeug auf Raumtemperatur bringen
Flamme wird mit der Zeit schwächer	Gas fast leer oder Gasmenge verstellt	Nachfüllen und Flamme neu einstellen
Gas schnell leer	Flamme zu groß eingestellt oder undicht	Flamme kleiner stellen; riecht es nach Gas, obwohl es aus ist, melde Dich

04 GUT ZU WISSEN

- **Kälte:** Bei niedrigen Temperaturen verdampft Gas schlechter. Trag das Feuerzeug am Körper oder lass es kurz warm werden.
- **Höhe:** Ab etwa 2.000 m zündet das Feuerzeug nicht mehr.
- **Gas:** Verwende hochwertiges, gereinigtes Butangas. Billiges Gas kann die Düse verschmutzen und die Lebensdauer verkürzen.
- **Brenndauer:** Lass die Flamme nie länger als 10 Sekunden am Stück brennen.
- **Hitze:** Von Hitze über 50 °C fernhalten und nicht in der Sonne liegen lassen, besonders nicht hinter Glas.
- **Zünden:** Immer fern von Gesicht und Kleidung zünden.
- **Nach dem Befüllen:** Oberfläche abwischen und trocknen lassen, bevor Du zündest.
- **Nie selbst öffnen:** Öffne oder zerlege das Feuerzeug niemals.
- **Pflege:** Mit einem weichen Tuch polieren, so bleibt Dein Feuerzeug glänzend. Dass Metalloberflächen mit der Zeit leicht anlaufen, ist normal.
- **Sicherheit:** Die Feuerzeuge erfüllen DIN EN ISO 9994, sind aber nicht kindersicher. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

05

FUNKTIONIERT ES TROTZDEM NICHT?

Schreib uns über „Frage an den Verkäufer“ in Deinem Amazon-Konto oder sende uns eine E-Mail an support@scott-and-webber.com. Wir finden eine Lösung und tauschen Dein Feuerzeug aus, wenn nötig.

