#ITS GETTING HOT
SCOTT & WEBBER
#SMART #EASY #ELEGANT



SELBSTHILFE · STABFEUERZEUG IM 2ER-SET

HERZLICH WILLKOMMEN BEIM SCOTT & WEBBER PREMIUM-SUPPORT!

- Wir finden immer eine Lösung, unkompliziert und pragmatisch.
- Fast jedes Problem mit der Zündung lässt sich in wenigen Minuten selbst lösen. Diese Anleitung zeigt Dir wie.

INHALT


01	Erste Inbetriebnahme in 3 Schritten	02
02	Flamme richtig einstellen	03
03	Fehlersuche: Was passiert beim Zünden?	04
04	Gut zu wissen	05
05	Funktioniert es trotzdem nicht?	05

01 ERSTE INBETRIEBNAHME IN 3 SCHRITTEN

Dein Stabfeuerzeug wird ohne Gas geliefert, weil wiederbefüllbare Feuerzeuge nicht befüllt verschickt werden dürfen (gesetzliche Vorgaben und Amazon-Richtlinien).



BUTANGAS


BEFÜLLEN


HEBEL EINSTELLEN



JETFLAMME



ZÜNDSCHIEBER

1 **BEFÜLLEN**
Feuerzeug kopfüber halten, hochwertiges Butangas senkrecht auf das Ventil setzen und 1–2 Mal jeweils 5–10 Sekunden drücken. Ein Adapter ist normalerweise nicht nötig.

2 **3 MINUTEN WARTEN**
Das Gas muss sich erst angleichen, sonst zündet das Feuerzeug nicht.

3 **FLAMME EINSTELLEN UND TESTEN**
Über den Zündschieber zünden: Schieber nach vorne schieben. Flamme einstellen siehe Abschnitt 2.

TIPP: GAS GEHT NICHT HINEIN?
Dann ist meist Luft im Tank. Drücke mit einem geeigneten Gegenstand mehrmals auf das Ventil, um den restlichen Tankinhalt abzulassen, und befülle dann erneut.

02 FLAMME RICHTIG EINSTELLEN

Dein Stabfeuerzeug hat eine sturmfeste Jetflamme. Die richtige Einstellung hängt vom Gas und von der Umgebungstemperatur ab, deshalb können wir sie nicht ab Werk voreinstellen.

- An der Unterseite sitzt der Einstellhebel. Klappe ihn aus und drehe ihn von Hand, ein Werkzeug brauchst Du nicht.
- **Nach links („+“):** mehr Gas, größere Flamme. **Nach rechts („–“):** weniger Gas, kleinere Flamme.
- Drehe in **kleinen Schritten** und teste nach jedem Schritt.
- Empfohlene Flammenhöhe: **1,5–2,0 cm**. Eine zu hohe Flamme kann nach dem Loslassen des Zündschiebers nachbrennen.
- Die Flammenhöhe schwankt mit Füllstand und Umgebungstemperatur. Das ist normal.

WICHTIG: HEBEL NIE MIT GEWALT DREHEN

Klappe den Hebel nach dem Einstellen wieder ein. Dreh ihn nie mit Gewalt, sonst kann er abbrechen.



03 FEHLERSUCHE: WAS PASSIERT BEIM ZÜNDEN?

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Flamme brennt nach dem Loslassen des Zündschiebers weiter (Nachbrennen)	Flamme zu hoch eingestellt, zu viel Gas	Hebel in kleinen Schritten nach rechts („–“) drehen, Gas kurz beruhigen lassen und erneut testen, bis die Flamme 1,5–2,0 cm hoch ist
Zündet nicht oder erst nach mehreren Versuchen	Gasmenge nicht richtig eingestellt oder Gas zu kalt	Hebel in kleinen Schritten nachjustieren; Feuerzeug auf Raumtemperatur bringen
Funke, aber keine Flamme	Zu wenig oder zu viel Gas, oder gerade erst befüllt	Nach dem Befüllen 3 Minuten warten; dann Hebel in kleinen Schritten nach links oder rechts drehen und testen
Flamme zu groß	Gasmenge zu groß	Hebel nach rechts („–“) drehen
Flamme zu klein oder geht aus	Gasmenge zu klein oder Tank fast leer	Hebel nach links („+“) drehen; ggf. nachfüllen (Abschnitt 1)
Gas geht nicht hinein	Luft im Tank	Entlüften (Tipp in Abschnitt 1), dann neu befüllen
Zündet in den Bergen nicht	Höhe über etwa 2.000 m	Normal: In tieferen Lagen funktioniert es wieder

NACHBRENNEN VERMEIDEN

Brennt die Flamme nach dem Loslassen des Zündschiebers weiter, ist sie zu hoch eingestellt. Dreh den Hebel in kleinen Schritten nach rechts („–“), bis die Flamme 1,5–2,0 cm hoch ist. Danach geht sie beim Loslassen sofort aus.

04 GUT ZU WISSEN

- **Kälte:** Bei niedrigen Temperaturen verdampft Gas schlechter. Trag das Feuerzeug am Körper oder lass es kurz warm werden.
- **Höhe:** Ab etwa 2.000 m zündet das Feuerzeug nicht mehr.
- **Gas:** Verwende hochwertiges, gereinigtes Butangas. Billiges Gas kann die Lebensdauer verkürzen.
- **Brenndauer:** Lass die Flamme nie länger als 10 Sekunden am Stück brennen.
- **Hitze:** Von Hitze über 50 °C fernhalten und nicht in der Sonne liegen lassen, besonders nicht hinter Glas.
- **Zünden:** Immer fern von Gesicht und Kleidung zünden.
- **Nach dem Befüllen:** Oberfläche abwischen und trocknen lassen, bevor Du zündest.
- **Nie selbst öffnen:** Öffne oder zerlege das Feuerzeug niemals.
- **Sicherheit:** Das Stabfeuerzeug erfüllt DIN EN ISO 9994, ist aber nicht kindersicher. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

05

FUNKTIONIERT ES TROTZDEM NICHT?

Schreib uns über „Frage an den Verkäufer“ in Deinem Amazon-Konto oder sende uns eine E-Mail an support@scott-and-webber.com. Wir finden eine Lösung und tauschen Dein Feuerzeug aus, wenn nötig.

